ステップ 4

その他の症状について

これらの症状以外の症状や対応方法についても取扱説明書の「故障かな?と思ったら」に詳し く記載されています。

故障ではないときもありますので、ご参考に点検をお願いします。



ステップ5

ご相談窓口のご案内

取扱説明書をご確認いただいても正常に動作しない場合は、お手元に保証書をご用意のうえ、 下記ご相談窓口かお買い上げ店にご相談ください。

お客様ご相談センター ナビダイヤル 20570-00-3311に電話する。

自動音声案内では、用件として 2:使用方法や故障と思われるご相談 を選ぶ。

解決できなかった問題をご相談ください。

お客様ご相談センター

ナビダイヤル 型0570-00-3311

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます

自動音声案内では、はじめに用件として「2:使用方法や故障と思われるご相談」を選んでください。

選択番号は変更になることがありますのでご容赦願います。

携帯電話・PHSでのご利用は

03-5448-3311

ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください

0466-31-2595

受付時間:月~金曜 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00

SONY

2-177-485-01 (1)

故障と思うその前に

プラズマテレビ/液晶テレビ編



ステップ 1

よくある質問編 故障かなと思ったら、まず下記をご確認ください。

電源が入らない

電源コードやディスプレイケーブル(ディスプレイとメディアレシーバーユニット別体型のときがしっかり つながっているか、もう1度確認してください。

テレビ本体の主電源を入れてください。

それでもだめなときは、電源コードを抜き差ししてみてください。

画像が出ない

テレビ共通



アンテナ線や接続ケーブルがしっかりつながって

いるか、もう一度確認してください。



の場合

B-CASカードが正しい向きにしっかりと入って いるか確認してください。





お使いの機種によって、挿入口の位置や入れかたは

時々画面の大きさが変わる

オートワイドが働いていると、最適な画面モードに自動的に切り換わります。メニュー設定の中のオートワイド 設定を「切」にすれば、お好みの画面モードに固定できます。

設定方法について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。なお、お買い上げ時は、オートワイドは「2」に設定されており、最適な画面モードに自動的に切り換わるようになっています。

異音がする



周囲との温度差でキャビネットが収縮し、「ピシッ」という音が出ることがありますが、本機に影響はなく、故障で はありません。電源を切っているときでも音が出ることがあります。

© 2004 Sony Corporation Printed in Japan

ステップ2

テレビ共通の画質編





地上アナログ放送や地上デジタル放送受信時に きれいに映らない。



のときは

横しまノイズ









のときは

ブラックアウト



電波妨害や接触不良がおきています。アンテナ線が端子にきちんとつながっているか、折れたり切れたりして いないか確認してください。

アンテナがつながっているのに、電源を入れても チャンネルを選んでも放送が映らない。

地上アナログ放送



地上デジタル放送



地上デジタル放送、地上アナログ放送では受信設定が必要です。

地上デジタル放送の場合

テレビ放送が行なわれている時間帯に、メニュー設定の中の「チャンネルスキャン」で設定してください。

地上アナログ放送の場合

テレビ放送が行なわれている時間帯に、メニュー設定の中の「自動チャンネル設定」で設定してください。 ▶ KLV-14/20SP2、14/20AP2は「チャンネルスキャン」で設定してください。

ステップろ

デジタル放送特有の画像編









デジタル放送がきれいに映らない。

ブロックノイズ



ブラックアウト





のときは

アンテナの受信状態を確認してください。

アンテナレベルを確認してください。アンテナレベルが緑色の位置にないときは、ア ンテナの向きを調節したり、増幅器(プースター)を取り付けたりする必要がある場 合があります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

アンテナレベルの確認のしかた

地上デジタル放送のときは、メ ニュー設定の中の「受信設定. 「地上アンテナ設定」「地上 デジタルアンテナレベル」で確 認できます。

BSデジタル・110度CSデジタ ル放送のときは、メニュー設定 の中の「受信設定」「地上アン テナ設定」「地上デジタルアン テナレベル」で確認できます。

ピープ音	② λ	e 切	一間じる
現在のチャンネル	102 2		
受信周波数	UHF 13		
現在受信中の放送	地上デジタル		
アンテナサービス	000 - 000		
現在:25			最大:32
			皮る 取消

お使いのアンテナが地上デジタル放送に対応しているか確認してください。

これまで地上アナログ放送を受信できていたアンテナでも、地上デジタル放送に対応していなければ、受信できません。対応 しているかどうかは、お買い上げ店などにお問い合わせください。





のときは

アンテナレベルが最大になるように、衛星アンテナ の向きを再調整してください。

詳しくは、取扱説明書の「BS・110度CS放送の設定を する」「衛星アンテナの向きを調整する」をご覧ください。



アンテナレベルが25以上あるのに症状が消えな いときは、アンテナがデジタル放送に適した性能 を持っているか再確認してください。

年数の経過した一部の衛星アンテナ、ブースター(増幅器) 分配器では、性能の劣化やデジタル化に必要な性能が確 保されていないため、正しく受信できません。交換が必要 な場合があります。

ソニー製の推奨衛星アンテナは、SAN-40BK1/40B1/50B1

詳しくは、衛星アンテナ製造元のお客様窓口や、お買い上げ店など にお問い合わせください。

マンションなどの共同受信システムの方は、マンシ ョン管理会社(または管理人や管理組合など)に、BS・ 110度CSデジタルに対応しているかなどを、お 問い合わせください。

ブースター(増幅器)の設置や調整などが必要な場合が あります。また、年数の経過した一部の共同受信システム では、正しく受信できないことがあります<mark>。</mark>

110度CSに衛星アンテナや分配器、ブースター(増幅器) および共同受信システムが対応していれば、110度CS デジタル放送を受信できます。対応していない場合は、 110度CSデジタル放送は受信できません。詳しくは、お 買い上げ店か、マンション管理会社にお問い合わせくださ

> それでもだめなときは ステップ4へ